






DYN6-T

MODELE DE TABLE



L'ensemble des alimentations et évacuations sortent sur la carrosserie arrière d'appareil