





DYN6-T

MODELE DE TABLE



L'ensemble des raccordements s'effectue sur la partie arrière de la carrosserie de l'appareil.